

## Revêtement autolissant déco EPOLIT<sup>®</sup> G.UP.

### Revêtement époxy autolissant décoratif

#### INGREDIENTS :

		à 20°C	à 10°C
Résine :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> 111</b>	6,00 Kg	6,00 Kg
Durcisseur :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> 213</b>	3,00 Kg	3,00 Kg
Agent débullant :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> 314</b>	0,045 Kg	0,045 Kg
Charge:	<b>EPOLIT<sup>®</sup> G.UP.</b>	15,00 Kg	15,00 Kg

#### MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 25 litres environ  
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

Equipement de dosage du liant  
 Flacon doseur pour l'agent débullant  
 Equipement traditionnel d'applicateur  
 Peigne N° 48 ou peigne N°9  
 Rouleau débulleur

#### TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Grenailage ou ponçage de la surface
- 2- Repérage des joints de fractionnement
- 3- Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire
- 4- Tiré à zéro pigmenté suivant ou proche de la couleur de base du revêtement :

102 Dune – RAL1002	103 Sable – RAL 1014	307 Sanguine – RAL 1002
370 Pêche – RAL 1002	383 Framboise – RAL 3016	384 Bordeaux – RAL 3016
501 Blue J. - RAL 7030	510 Mer du N. – RAL 7011	600 Amande – RAL 6021
606 Fleur de T. – RAL 6021	700 Iceberg – RAL 7035	701 Noblesse – RAL 7011
860 Nougat – RAL 1014	883 Granit – RAL 7011	1305 Hierro – RAL 7030

#### MELANGE :

- 1- Verser les quantités de résine, de durcisseur et d'agent débullant dans le récipient de gâchage ,

- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
- 3- Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

#### APPLICATION :

- 1- Verser le mélange à cheval sur la dernière gâchée déjà appliquée et mettre en place à l'aide du peigne N° 48 simple ou double lame
- 2- Après quelques minutes, un passage trop précoce ne sert à rien, passer plusieurs fois le rouleau débulleur pour effacer les traces du peigne.

#### CONSOMMATION :

3 à 3,5 Kg / m<sup>2</sup> selon le peigne choisi et la qualité du support, soit pour un mélange 8 m<sup>2</sup> de couverture.

#### CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C  
et T° du support > Température Point de rosée + 3°C

#### TRAVAUX A POSTERIORI :

Si nécessaire recouper et garnir les joints de rupture.  
Le revêtement fini peut recevoir une finition mate ou peut être doté d'un soin à l'émulsion polymère.

#### SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes  
Bien ventiler les lieux d'application  
Maintenir les lieux de mélange et d'application propres  
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

*Nota important :*

*Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.*

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement autolissant décoratif EPOLIT® G.UP.** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*